

For at kvalitetssikre analysen og af sikkerhedshensyn til vores medarbejdere, bedes jord emballeres som beskrevet nedenstående inden de afhentes eller sendes til VBM laboratoriet.

Generelt

Udfyld rekvisition i overensstemmelse med prøverne, og vedlæg rekvisitionen.

Mærk prøverne tydeligt med prøvenumre eller -navn, så det ikke går af eller er utydeligt.

Jordpakken

Prøvemængde og emballage

Til en jordpakke udtages der til én prøve fyldes et, gerne to membranglas samt en rilsanpose.

Membranglas: 40-60 g jord. Svarende til at der fyldes jord til mellem pilene

Rilsanpose: fyldes til det hvide skrivefelt er dækket.

Specialanalyser

Prøvemængde og emballage

Prøvemængde ved diverse analyser af jord, kompost og slam varierer væsentlig, kontakt laboratoriet for yderligere oplysninger

