

# Vejledning for jordprøver

For at sikre kvaliteten af analysearbejdet, samt af sikkerhedshensyn til vores medarbejdere, bedes jordprøver emballeret som beskrevet nedenfor, inden prøver afhentes eller sendes til Eurofins.

## Generelt

Udfyld rekvisition i overensstemmelse med prøverne og vedlæg rekvisitionen. Rekvisitionen kan altid findes på vores hjemmeside. Mærk prøverne tydeligt med prøvenumre eller prøvenavn, så det ikke går af eller er utydeligt.

## Jordpakken

### Emballering

Til analyse for "jordpakken" udtages ét, gerne to, membranglas samt en PE-pose pr. prøve.

### Prøvemængde

#### Membranglas:

40 - 60 g jord. Dette svarer til, at der fyldes jord til mellem pilene. Herved sikres, at ekstraktionen lever op til REFLAB 1 kriterierne, samt at der er plads til ekstraktionsmidler.

#### PE-pose:

Fyldes til stregen. Foldes med et ombuk og lukkes med strips.



## Specialanalyser

Prøvemængde ved diverse analyser af jord, kompost og slam varierer væsentligt. Kontakt laboratoriet for yderligere oplysninger.

F.eks. TBT, Cyanid, pesticider, Formaldehyd, Kviksølv (Hg), m.m.



## Kontaktinformation

### Eurofins VBM Laboratoriet

Industrivej 1  
9440 Aabybro  
aabybro@eurofins.dk  
Tlf.: 98 21 32 00  
www.vbmlab.dk

### Eurofins Miljø

Ladelundvej 75  
6600 Vejen  
G30@eurofins.dk  
Tlf.: 70 22 42 67  
www.eurofins.dk/miljoe



### Om os

Eurofins er en analysevirksomhed, som i Danmark har mere end 1.000 medarbejdere - erfarne og dygtige kemikere, ingeniører, farmaceuter, økotoxikologer, mikrobiologer og teknikere. Vi råder over avancerede laboratoriefaciliteter, omfattende måleudstyr, stort udvalg af metoder samt viden på højt, internationalt niveau - blandt andet sikret gennem vores tilknytning til den internationale laboratorieggruppe Eurofins med over 800 laboratorier og 50.000 ansatte worldwide.

[www.eurofins.dk/miljoe](http://www.eurofins.dk/miljoe)