

Vejledning for jordprøver

For at sikre kvaliteten af analysearbejdet, samt af sikkerhedshensyn til vores medarbejdere, bedes jordprøver emballeret som beskrevet nedenfor, inden prøver afhentes eller sendes til Eurofins.

Generelt

Udfyld rekvisition i overensstemmelse med prøverne og vedlæg rekvisitionen. Rekvisitionen kan altid findes på vores hjemmeside. Mærk prøverne tydeligt med prøvenumre eller prøvenavn, så det ikke går af eller er utydeligt.

Jordpakken

Emballering

Til analyse for "jordpakken" udtages ét, gerne to, membranglas samt en PE-pose pr. prøve. Glas og poser, som hører til samme prøve, skal mærkes ens.

Prøvemængde

Membranglas:

40 - 60 g jord. Dette svarer til, at der fyldes jord til mellem pilene. Herved sikres, at ekstraktionen lever op til REFLAB 1 kriterierne, samt at der er plads til ekstraktionsmidler.

PE-pose:

Fyldes til stregen. Foldes med et ombuk og lukkes med strips.



Specialanalyser

Side 2 viser en oversigt over emballage til de mest anvendte analyser og kombinationer til jord. Kontakt laboratoriet for emballage og prøvemængde til specialanalyser, eksempelvis asbest, pesticider, PFAS, TBT m.m.



Emballage til jordprøver

Analyse/pakke	Emballage
Jordpakken	1 jordglas + 1 PE pose
Jordpakken + BTEX	1 jordglas + 1 PE pose
Jordpakken + Chlor.opl. + nedbr.produkt	1 jordglas + 1 PE pose
Jordpakken + Arsen	1 jordglas + 1 PE pose
Jordpakken + Kviksølv	1 jordglas + 1 rilsanpose
Jordpakken + Cyanider	1 jordglas + 1 rilsanpose
Jordpakken + Phenoler	2 jordglas + 1 PE pose
Jordpakken + Polære	2 jordglas + 1 PE pose
Jordpakken + PCB*	2 jordglas + 1 PE pose
Totalkulbrinter	1 jordglas + 1 PE pose
BTEX	1 jordglas + 1 PE pose
Totalkulbrinter + BTEX	1 jordglas + 1 PE pose
7 PAH'er	1 jordglas + 1 PE pose
16 PAH'er	1 jordglas + 1 PE pose
6 tungmetaller	1 PE pose
Arsen	1 PE pose
Kviksølv	1 rilsanpose
Phenoler	1 jordglas + 1 PE pose
Cyanid (total)	1 rilsanpose
Cyanid (fri)	1 rilsanpose
Cyanid (total + fri)	1 rilsanpose
Chl. opl. midler	1 jordglas + 1 PE pose
Chl. nedbr. produkter	1 jordglas + 1 PE pose
Chl. opl + nedbr. produkter	1 jordglas + 1 PE pose
PCB*	1 jordglas + 1 PE pose
Polære opl. (11 stk)	1 jordglas + 1 PE pose
Polære opl. (18 stk)	1 jordglas + 1 PE pose
PID	1 rilsanpose (max 200 gram prøve)

*Jordglas til PCB skal kun indeholde 20-30 gram prøve.

Har du analyseparametre som ikke fremgår af listen, kan du kontakte laboratoriet for korrekt vejledning om emballering.

Kontaktinformation

Eurofins VBM Laboratoriet

Industrivej 1
9440 Aabybro
aabybro@eurofins.dk
Tlf.: 98 21 32 00
www.vbmlab.dk

Eurofins Miljø

Ladelundvej 75
6600 Vejen
G30@eurofins.dk
Tlf.: 70 22 42 67
www.eurofins.dk/miljoe